

PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO

COMO PROCEDER COM O EQUIPAMENTO PRONTO A UTILIZAR:



ATENÇÃO! ESTE PROTOCOLO NÃO SUBSTITUI AS INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS CONTIDAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E NO APARELHO: LEIA-AS ANTES DE O UTILIZAR.

- Antes de iniciar o tratamento, limpe, se necessário, superfícies e tecidos com o método mais adequado, removendo sujidade e pó.
- Se o seu aparelho estiver equipado com regulação do vapor, uma vez que também pode ser utilizado como limpador de vapor, ajustado a nível médio ou, na presença de programas pré-definidos, consulte o manual de instruções.
- Aquecimento da pistola: Na primeira utilização, vaporize para baixo durante cerca de 30 segundos para atingir a temperatura e a pressão de funcionamento ideais. Após cada pausa, antes de voltar a tratar superfícies ou tecidos, vaporize para baixo e para um espaço vazio durante 2 segundos e retome a utilização.

Escolha a operação que pretende fazer:

DESINFEÇÃO PROFUNDA¹

Objetos e superfícies mais expostos a contacto frequente e contínuo (por exemplo, pegas, balcões, torneiras...)

Emitir vapor, perpendicular à superfície, mantendo uma **distância máxima de 10 centímetros** (suporte do distanciador) **por 30 segundos consecutivos**. O vapor poderá tratar uma área com um diâmetro de aproximadamente 10 cm.



AÇÃO SANIZANTE FREQUENTE

Emita o vapor com passes lentos e repetidos da direita para a esquerda (ou vice-versa), ou de cima para baixo (ou vice-versa) por cerca de **10 centímetros por segundo**.



Consulte a tabela abaixo para o tratamento de diferentes superfícies e tecidos.


O quadro indica de acordo com o tratamento a efetuar: a utilização do separador de suporte aberto (distância 10 cm) ou fechado (distância próxima); Se o acessório concentrador é ou não utilizado (reto ou curvo); inserindo o HPMed ou a garrafa vazia.


		STAND DISTANCIADOR	ACESSÓRIO CONCENTRADOR	HPMED
SUPERFÍCIES DURAS (incluindo vidros)		✓	-	✓
ESTOFOS (almofadas, cadeiras estofadas, poltronas, colchões...)		-	-	✓
TECIDOS / VESTUÁRIO²		-	-	✓
DISPOSITIVOS ELÉTRICOS³		✓	-	✓
TUBOS DE FUGA E GRELHADORES		-	RETO	COLOQUE A GARRAFA VAZIA
WC / PONTOS INACESSÍVEIS		-	CURVADO	COLOQUE A GARRAFA VAZIA

Após o tratamento, espere uma secagem rápida e espontânea de superfícies/tecidos.

Os tempos de secagem dependem das condições ambientais (temperatura e humidade), da utilização correta e da natureza e temperatura das superfícies.

Seque completamente com um pano descartável apenas se necessário.





O HPMED É UM DETERGENTE ADJUVANTE PARA A AÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DO VAPOR.

- › É amigo do ambiente
- › Pode ser usado na presença de pessoas e animais
- › Elimina odores
- › Pode ser usado em superfícies e tecidos sem danificá-los

¹ Testes e/ou estudos realizados por laboratórios independentes e de terceiros atestam que o Sistema Polti Sani System mata até 99,999% de vírus, germes, bactérias, fungos e esporos.

Para mais informações, visite o site www.poltisanisystem.pt

² Para tecidos particularmente sensíveis ao calor, evite concentrar o vapor num ponto fixo e efetuar a sanificação do passe sanguíneo. No caso de tecidos impermeáveis, aja como com superfícies duras.

³ Para aparelhos elétricos, desligue-os antes de efetuar qualquer operação e aguarde que as superfícies sequem perfeitamente.